

SÜLEARVUTI KASUTUSJUEND

Enne sülearvuti kasutamist, loe palun antud juhend hoolega läbi!

Minimaalne sülearvuti komplekt:

- arvuti
- toitejuhe + adapter
- kasutusjuhend

Sülearvuti paigutamine, ergonoomika:

- Paigutage sülearvuti selliselt, et selle ventilatsioon saaks korralikult töötada, selleks piisab 5 cm vabast ruumist arvuti ümber. Arvutit ei tohi paigutada küttekeha ega soojust kiirgava seadme lähedusse.
- Kasutage sülearvutit puhtal ja kuival pinnal. Arvuti transportimiseks ja hoidmiseks soovitage spetsiaalselt sülearvutile mõeldud kotti.
- Kuigi sülearvuti on mõeldud kasutamiseks mitmesugustes tingimustes, soovitage asetada arvuti enda ette selliselt, et küünarvarred oleksid horisontaalselt ja selg sirge. Sundasendist tingitud hädade vältimiseks soovitage teha sülearvutiga töötamisel iga 30 minuti järel paus ning vahetada asendit.
- Võimaluse korral peaks ekraan asetsema 90° nurga all valgusallika suhtes.
- Ekraan peaks olema silmadest vähemalt 40 cm kaugusel ja asetsema vähemalt 20° silmakõrgusest allpool.
- Muu elektroonika lähedus võib tekitada häireid sülearvuti töötamises, seetõttu soovitage mitte kasutada sülearvutit tööstusruumides või autos. Mobiiltelefoni tuleb hoida sülearvutist vähemalt 30 cm kaugusel. Sülearvuti kasutamist lennukis tuleb alati kooskõlastada lennuki teenindava personaliga.

Sülearvuti käivitamine

1. Paigutage aku omale kohale; klõps kinnitab, et aku on fikseeritud.
2. Käivitage arvuti. Kui sülearvuti käivitamine / välja lülitamine toitelüliti abil ei õnnestu (süsteemitarkvara on "kinni jooksnud"), leiate enamusel arvutitel külje pealt või põhja alt *reset*-nupukese, mida saab vajutada pastaka või kirjaklambri otsa abil. Kui Te *reset*-nuppu ei leia, eemaldage korraaks aku ja toitejuhe.
3. Kallutage ekraan tahapoole, kuni leiate parima nähtavuse. Reguleerige pildi heledust ja kontrastsust vastavalt valgustingimustele. NB! Kui sülearvuti töötab aku pealt võib pilt energia säästurežiimi tõttu olla tumedam.

Hoiatused

- Ärge avage sülearvuti korpust, vaid jätke see volitatud firma esindaja mureks. Sülearvuti ei sisalda osi, mis oleks mõeldud seadistamiseks lõpptarbijaja poolt. Sülearvuti korpuse avamine võib ohustada Teie tervist.
- Kasutage alati ainult antud sülearvutile mõeldud lisaosaid.
- Sülearvuti ekraani puhastamiseks tuleb kasutada pehmet niisutatud lappi, kasutada võib vaid spetsiaalselt sülearvuti ekraani jaoks mõeldud puhastusvahendit. Puhastusvahendit tilgutada puhastuslapile ja mitte otse ekraanile. Puhastada vältides survet ekraanile.
- Hoidmaks ära lühiühendust, vältige metallesemete sattumist aku klemmide vastu.
- Kasutamiskõlbmatut akut ei tohi visata tavalisse prügikasti vaid see tuleb viia vastavasse kogumiskohta, kuna aku sisaldab leelisühendeid. Akut ei tohi põletada kuna see plahvatab.
- Ärge asetage raskeid asju toitejuhtmele ega väänake juhtmeid – vigastus võib põhjustada elektrilöögi või tekitada tulekahju. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Sülearvutite vedelkristallekraani vigastuse vältimiseks ei tohi ekraanile ega seda ümbritsevale alale suruda ega tõsta sülearvutit ekraanist hoides. Ekraani vigastuse korral võib vedelkristall välja lekkida. Vedelkristalli sattumisel nahale tuleb see viivitamatult rohke veega maha uhtuda, riiete sattumisel tuleb need kohe sünteetilise pesuainega pesta.
- Vigastuste vältimiseks ei tohi sülearvutisse ega klaviatuuri sisse sattuda metallist esemeid (kruve, kirjaklambreid vms.) või vedelikke (sh puhast vett). Kui see on juhtunud,

tuleb koheselt arvuti välja lülitada ning toitejuhe stepslist välja tõmmata, seejärel hooldusfirmaga ühendust võtta.

NB! Edasine seadme kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišokki. Ärge tegelege sülearvutiga märgade kätega, see võib põhjustada elektrišokki!

Spetsiaalsed funktsioonid klaviatuuril

Sülearvuti osad funktsioonid ning kiirvalikud on toodud **F** nuppude alla – need on niinimetud Hot Keys kiirvalikuklahvid

Alljärgnev defineerib kiirvalikuklahvide funktsioonid sülearvuti klaviatuuril. **F** nuppudel lisaikoonide kasutamiseks hoidke all funktsiooniklahvi **Fn**, seejärel valige vastav ikoon.

MÄRKUS: Kiirvalikuklahvide asukohad võivad erineda vastavalt mudelile, kuid nende funktsioonid jäävad samaks. Järgige ikoone funktsiooniklahvidel.

Kuu ikoon (F1):

Lülitab sülearvuti ooterežiimile (salvestab kas operatiivmälu RAM või kõvakettale, vastavalt nupu seadistustele).

Raadiomast (F2):

Ainult WIFI-ga mudelitel. Lülitab WIFI/Bluetooth võrguseadme SEES või VÄLJAS režiimile.

Kui võrguseade on aktiveeritud, süttib WIFI indikaatortuluke. Windows tarkvara seaded on vajalikud WIFI/Bluetooth kasutamiseks.

LCD/Monitori ikoon (F3):

Lülitab sülearvuti ja välise kuvari vahel järgmiselt: sülearvuti LCD > väline monitor > mõlemad. (See funktsioon ei tööta 256 värvi juures, ekraaniseadetes valige "High Color" sätteid).

NB: Ühendage väline monitor enne sülearvuti käivitamist.

Päike ikoon (F4):

Vähendab ekraani heledust.

Päike ikoon (F5):

Suurendab ekraani heledust.

Kõlari ikoon (F6):

Lülitab kõlarid SEES ja VÄLJAS režiimile (ainult Windows OS korral).

Heli ikoon (F7):

Vähendab heli kõlarites (ainult Windows OS korral).

Heli ikoon (F8):

Suurendab heli kõlarites (ainult Windows OS korral).

CD Mängib/Paus ikoon (F9):

Lülitab CD mängimise ja pausi režiimi vahel.

CD Stopp ikoon (F10):

Peatab CD mängimise.

CD tagasi kerimise ikoon (F11):

Esimene vajutus alustab muusikafaili algusest. Teine vajutus alustab eelneva muusikafaili mängimist.

CD edasi kerimise ikoon (F12):

Alustab järgneva muusikafaili mängimist.

Scr LK- kerimislukk:

Lülitab kerimisluku SEES ja VÄLJAS režiimile. Võimaldab juhtida tekstikuvamist.

Prt SC- printimine

Prindib ekraanil oleva pildi.

NR LK – numbrilukk

Võimaldab kasutada numbriklahve, mis asuvad tekstiklahvide sees.